

<b>Leistungsverzeichnis Flamcomat</b>
---------------------------------------

**I.      Wartung**

1.   Reinigung des Partikelfilter-Einsatzes und des Gehäuses
2.   Reinigung des Partikelfilter (Systemtrenner)-Einsatzes und des Gehäuses (sofern installiert)
3.   Belüftungsverhinderer, Entlüftungsventil, Autom. Entlüfter – Reinigung und Funktionsprüfung
4.   Handreguliertventil – Prüfen der Voreinstellung ggf. einstellen
5.   Pumpe, Ventile, Wasserzähler – Funktionsprüfung, Pumpenentlüftung
6.   Steuerung – Prüfung der Einstellwerte ggf. einstellen
7.   Behälter – Prüfung und Herstellung der Dichtheit aller hydraulischen Anschlüsse an den Wasserräumen
8.   Pumpenmodul – Überprüfung der Verschraubung auf festen Sitz, des äußeren Zustandes auf Beschädigungen, Verformungen oder Korrosion, (Wieder)Herstellung der Betriebsbereitschaft
9.   Sicherheitsventil – Funktionsprüfung
10. Hinweis auf erforderliche Instandsetzungsarbeiten der Anlage außerhalb des Wartungsumfanges
11. Beratung über mögliche Modernisierungsmaßnahmen
12. Erfassen der technischen Daten